

(13) 試運転

(a) 室外ユニットからの試運転

402～562形

1) 現地設定スイッチSW9, SW5-4により試運転が可能です。

- ① SW9を1秒間連続で押す
- ② SW5-4がOFF：冷房運転, SW5-4がON：暖房運転

注(1) 必ず試運転終了後は, SW9を1秒間押してください。

632～2802形

1) 現地設定スイッチSW5-3, 4(SW3-3, 4)により試運転が可能です。

- ① SW5-3(SW3-3)をONすることで圧縮機が運転します。
- ② SW5-4(SW3-4)がOFF：冷房運転, SW5-4(SW3-4)がON：暖房運転

注(1) 必ず試運転終了後は, SW5-3(SW3-3)をOFFにしてください。

(2) () 内は1122～2802形を示します。

(b) リモコンからの試運転

1) 冷房試運転操作

リモコンを次の手順で操作してください。

a) 冷房試運転の開始

- ① **運転/停止** ボタンを押して, 運転します。
- ② **運転切換** ボタンにより, 「冷房」を選択します。
- ③ **試運転** ボタンを3秒以上押します。
「項目 \blacklozenge で選択」→「**セット**」で決定→「冷房試運転 \blacktriangledown 」と, 表示が切り替わります。
- ④ 「冷房試運転 \blacktriangledown 」の表示で, **セット** ボタンを押すと, 冷房試運転を開始します。
表示は, 「冷房試運転」となります。

b) 冷房試運転の解除

運転/停止 ボタン又は, 温度設定 \blacktriangle \blacktriangledown ボタンを押すと, 冷房試運転を終了します。
「冷房試運転」表示が消灯します。

2) 運転データの確認

リモコン操作により, 運転データの確認ができます。

- ① **点検** ボタンを押します。
「項目 \blacklozenge で選択」→「**セット**」で決定→「運転データ表示 \blacktriangledown 」と, 表示が切り換わります。
- ② 「運転データ表示 \blacktriangledown 」の表示で, **セット** ボタンを押します。
- ③ 表示が「室内00 \blacktriangle 」(点滅)となります。
 \blacktriangle \blacktriangledown ボタンで, 表示したい室内ユニット番号を選びます。
(室内ユニットが1台しか接続されていない時は, 室内番号は切り換わりません。)
- ④ **セット** により確定します。
(室内ユニット番号が点滅から点灯に変わります。)
「データ読込中」(データを読込む間, 点滅表示)
↓
「運転データ \blacklozenge 」と表示され01番のデータが表示されます。
- ⑤ \blacktriangle \blacktriangledown ボタンにより, 現在の運転データを01番より順に表示します。
表示される項目は右記の通りです。
注(1) 機種により該当するデータがないものは, その項目は表示されません。
- ⑥ 室内ユニットを変更する場合は, **エアコンNo.** ボタンを押すことにより, 室内ユニット選択表示に戻ります。
- ⑦ **運転/停止** ボタンを押すと, 終了します。

設定の途中で, **リセット** ボタンを押すと,
1回前の設定画面に戻ります。

| 番号 | データ項目 |
|----|--------------|
| 01 | 運転モード |
| 02 | 設定温度 |
| 03 | 吸込温度 |
| 04 | 内熱交温度1 |
| 05 | 内熱交温度2 |
| 07 | 室内ファン速度 |
| 11 | 室内運転時間 |
| 21 | 外気温度 |
| 22 | 外熱交温度1 |
| 23 | 外熱交温度2 |
| 24 | 運転Hz |
| 25 | 高圧 |
| 26 | 低圧 |
| 27 | 吐出管温度 |
| 28 | ドーム下温度 |
| 29 | CT電流 |
| 31 | 室外ファン速度 |
| 32 | 静音モード 有効/無効 |
| 33 | 63H2 ON/OFF |
| 34 | 63H1 ON/OFF |
| 35 | デフロスト ON/OFF |
| 36 | コンプ運転時間 |
| 37 | 膨張弁開度1 |
| 38 | 膨張弁開度2 |