

1.1.4 冷房試運転要領

室内吸込サーミスタ（ThI-A）検知温度が低く冷房サーモON状態となりにくい冬季等に冷房試運転が行えます。吸込み温度表示部に室内熱交換器温度情報を表示します。

(1) リモートコントローラからの運転

冷房運転にセットした後、温度設定の▼（ダウンスイッチ）を押しながらセットスイッチを押します。

運転モード：冷房，室温設定5℃，リモートコントローラの各スイッチは有効，運転時間は30分間

注(1) 保護制御は有効

吸込温度表示：n0, n1, n2, n3, のいずれかを表示

表示	室内熱交換器温度
n0	8℃以下
n1	8℃～16℃
n2	16℃～24℃
n3	24℃以上

解除：「運転／停止」スイッチ又は運転モード切換スイッチ（暖房・送風又は除湿）を押す。温度設定は23℃に変わる。

注(1) 温度設定の▲（アップスイッチ）を押すと冷房運転継続し室温設定が18℃に変わります。

(2) 室外ユニットからの運転

室外基板上のディップスイッチ（SW5-3）をONにする。（SW5-4はOFF）

運転モード：冷房，室温設定5℃

注(1) 保護制御は有効

吸込温度表示：n0, n1, n2, n3, のいずれかを表示

表示	室内熱交換器温度
n0	8℃以下
n1	8℃～16℃
n2	16℃～24℃
n3	24℃以上

解除：ディップスイッチ（SW5-3）をOFF，リモコンの「運転／停止」スイッチで停止，運転モード切換，設定温度変更のいずれかを操作します。